


# Lüfter-Verteiler

Der Lüfterverteiler wird bei 5 eingesteckt und mit der Klammer fixiert. Rückwand- und Klipplüfter werden dann in den Verteiler eingesteckt. Durch die Verwendung des Verteilers wird das Einstecken vereinfacht und es wird ein zusätzlicher Steckplatz für einen weiteren Lüfter zur Verfügung gestellt. Von den 3 Buchsen des Kabels werden einmal der Rückwandlüfter und einmal der Klipplüfter (seitliche Montage) eingesteckt. Der dritte Steckplatz kann für einen optionalen Lüfter genutzt werden.



Hier einstecken (links).



Vorab schon die Klammer an der Kabelpeitsche montieren und dann einstecken



Klammer in die Öffnungen stecken. Die Klammer hat einen Falz wo sie geknickt werden kann.

